

## Comandos básicos do netbook - UCA

Fechar os programas	ALT + F4
Para visualizar as telas dos programas abertos (minimizados).	ALT + tab (flechas de sentidos inversos) ou ir na barra inicial e clicar sobre o ícone do programa (indicado pela seta branca) <b>Obs:</b> Segura o ALT e escolhe com o Tab.
Para ativar ou desativar teclado numérico (caractere superior - verde).	Fn + NUM LOCK
Diminuir a janela	CTRL + Alt + Botão lado esquerdo. Manter e arrastar a área através do cursor. Em seguida mover a janela.
Mover janela para cima ou para baixo	Alt + Botão lado esquerdo. Manter e mover a área (arrasta a janela).
Alterar plano de fundo	Clicar com botão direito na tela e ir em alterar plano de fundo... aparência.... selecionar imagem. Se quiser imagem de um arquivo, clicar em +.
Fixar a barra à esquerda	Clicar com botão direito na tela e ir em alterar plano de fundo... comportamento... - ativar ON/OFF... fechar janela.
Localizar programas	clicar em Painel inicial e digitar nome do programa ou clicar na tecla  (menu rápido)
Ativa a <i>webcam</i>	Fn + F10 - fechar todos os programas e abrir novamente para ajustar imagem (movimentar o Net).
Para visualizar a tela após “modo de espera” - tela preta.	Clicar no botão ligar
Aumentar e diminuir volume	Fn + F4 – diminui; Fn + F5 - aumenta
Trabalhar imagens salvas em arquivo	Clicar sobre a imagem com o botão direito... abrir com....outro aplicativo... abre o Schotwell. Explorar os recursos de alteração na imagem.
Conectar e ejetar pendrive	Ao inserir, já abrem os arquivos. Fechar - pasta pessoal e fechar. Ou localizar na barra do menu (final) clicar com direito e ejetar.
Gravador de voz	Em multimídia... selecionar <u>gravador de som</u> ... no botão vermelho, <u>grava</u> ; no botão quadrado; <u>para</u> e no botão verde (seta), <u>reproduz</u> . Ou ... multimídia..... selecionar <i>Audacity</i> ... mesmos comandos de ícones. <u>para salvar... ficheiro..</u>
Captura de Tela	Ferramentas de sistema - acessórios.
Calculadora	Ferramentas de sistema - acessórios.

Para visualizar a apresentação no programa <b>Draw</b>	formatar página em paisagem - e visualizar através do navegador da web (ir no menu arquivo). Opção para construir mapa conceitual e HQ.
Para visualizar o quadro de cores no <b>Tux Paint</b>	Pressionar tecla ALT + botão esquerdo. Com o cursor centralizado, mover a janela.
Carregamento bateria	de preferência carregar desligado. Quando o uso for prolongado, pode retirar a bateria e trabalhar com ele ligado na tomada.
Conexão internet	<p>Não tem entrada para cabo de rede. Há possibilidade de adquirir um CABO Conversor USB para RJ45</p> <p><b>Para configurar wireless.</b></p> <p>1. Conferir se a luz (3ª de cima para baixo) está acesa.</p> <p><u>No caso de estar...</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- clicar no ícone correspondente (figura lembra um leque) no canto superior à direita;</li><li>- clicar na rede desejada (identificada por um nome);</li><li>- digitar a senha.</li></ul> <p><u>No caso de não estar...</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pressionar as teclas Fn + F1 (irá acender a luz)</li><li>- Idem anterior</li></ul> <p>Obs: caso não acenda, reiniciar o computador. Verificar se os itens: Habilitar rede e Habilitar rede sem fio estão ativos (ícone correspondente) Se necessário, ativar antes de iniciar a configuração.</p>